


ASPIRADOR DE PÓ AUTOMOTIVO

TURBOLUX 120W

POTÊNCIA MÁXIMA!



INSTRUÇÕES:

COMO ASPIRAR

CERTIFIQUE-SE QUE O ASPIRADOR ESTEJA DESLIGADO ANTES DE CONECTAR NA TOMADA 12 v DO ACENDEADOR DO CARRO. ANTES DE UTILIZAR O ASPIRADOR, VERIFIQUE SE O FILTRO ENCONTRA-SE CORRETAMENTE FIXADO. PARA COLOCAR OU RETIRAR O FILTRO, APERTE A TRAVA DO RECIPIENTE NO CORPO DO SEU **ASPIRADOR DE PÓ TURBOLUX LUXCAR**. APÓS O USO, DESLIGUE O ASPIRADOR PRESSIONANDO O BOTÃO DE LIGA/DESLIGA DESCONECTANDO O PLUGUE. **ATENÇÃO:** EM CASO DE SUJEIRA ADERIDA AO CARPETE, UTILIZE UMA ESCOVA PARA SOLTÁ-LA.

LIMPEZA

LIMPE O FILTRO COM UMA ESCOVA MACIA E LIMPA, REMOVA TODO O PÓ ANTES DO PRÓXIMO USO. PARA LIMPEZA DO CORPO E COPO DO SEU **ASPIRADOR DE PÓ TURBOLUX LUXCAR**, UTILIZE APENAS UM PANO ÚMIDO E ALGUMAS GOTAS DE DETERGENTE NEUTRO. **ATENÇÃO:** NÃO IMERGI O APARELHO EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

CUIDADOS PARA SEGURANÇA

NÃO DEIXE O SEU **ASPIRADOR DE PÓ TURBOLUX LUXCAR** EXPOSTO DIRETAMENTE AO SOL OU QUALQUER OUTRA FONTE DE CALOR PARA EVITAR DEFORMAÇÕES NAS PARTES PLÁSTICAS. NUNCA ASPIRE NENHUM TIPO DE LÍQUIDO (PRINCIPALMENTE INFLAMÁVEIS), BRASAS, PONTAS DE CIGARROS, ALFINETES, RETALHOS DE TECIDO, GRAMPOS, AGULHAS, PEDAÇOS GRANDES DE PAPEL, REVESTIMENTO DE MAÇOS DE CIGARRO E OUTROS OBJETOS QUE POSSAM OBSTRUIR OU DANIFICAR O SEU ASPIRADOR LUXCAR. PARA MANTER A CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO MÁXIMA, ESVAZIE O RECIPIENTE DE PÓ APÓS CADA USO. NÃO ABRA O SEU **ASPIRADOR DE PÓ TURBOLUX LUXCAR** DURANTE O USO.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

SEU ASPIRADOR NÃO LIGA:

- 1 - CERTIFIQUE-SE QUE A TOMADA 12 v DO ACENDEADOR DO CARRO ESTEJA FUNCIONANDO.
- 2 - CONFIRA SE O FUSÍVEL DA TOMADA DO ASPIRADOR ESTEJA INTACTO, CORRENTE MÍNIMA 12 v.
- 3 - VERIFIQUE O BOTÃO LIGA/DESLIGA.

ASPIRADOR LERDO:

VEJA SE O COPO E ACESSÓRIOS ESTÃO FIRMEMENTE ENCAIXADOS OU DANIFICADOS.

FALTA DE SUCÇÃO:

- 1 - NÃO UTILIZE SEU ASPIRADOR POR MAIS DE 15 MINUTOS, PODE SOBREAQUECER O MOTOR. SE O TEMPO FOR SUPERIOR, DESLIGUE E VOLTE A USAR APÓS 30 MINUTOS.
- 2 - VERIFIQUE SE A VOLTAGEM É MENOR QUE 12 v.

ACESSÓRIOS:

ESCOVA:

IDEAL PARA LIMPEZA
DOS CARPETES E BANCOS



BICO FRESTAS:

BICO PARA CANTOS
E FRESTAS



TUBO PROLONGADOR:

IDEAL PARA ALCANÇAR ÁREAS
DE DIFÍCIL ACESSO



CONTÉM 1 UNIDADE. CABO COM 2.6 m. ACESSÓRIOS: 1 BICO ESCOVA,
1 BICO PARA FRESTAS E 1 TUBO PROLONGADOR. 12 v / 120 w.



sac@luxcar.com.br